

# MAGNETI MARELLI

Upute za rukovanje

ULTRAZVUČNI RASPRŠIVAČ ZA DEZINFEKCIJU  
SUSTAVA KLIMA UREĐAJA

007950025340, 007941000201



Adresa i kontaktni podaci društva Magnet Marelli

Magneti Marelli Aftermarket Spółka z.o.o.

Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice

Tel.: + 48 (032) 6036107, Faks: + 48 (032) 603-61-08

e-mail: [checkstar@magnetimarelli.com](mailto:checkstar@magnetimarelli.com)

[www.magnetimarelli-checkstar.pl](http://www.magnetimarelli-checkstar.pl)

## **INFORMACIJE:**

Ultrazvučna tehnologija osigurava učinkovito i potpuno bezopasno čišćenje.

Glavna prednost sustava ultrazvučne tehnologije je postizanje fino raspršene tekućine na temperaturi okruženja. Zahvaljujući tome čestice ne prijanjaju na površine koje se nalaze na njihovoj putanji što sprječava pojavu kondenzacije uslijed veće od okruženja temperature tekućine za grijanje u plinovitom obliku.

Preporučeno je ponoviti tretman najmanje jednom u godini, kako bi osigurali održanje sustava klimatizacije bez pojave neugodnih mirisa i bakterijskih infekcija.

Prije uporabe uređaja obavezno detaljno pročitati ove upute. Treba se striktno pridržavati uputa ispod.

## **OPIS:**

Ultrazvučni raspršivač isključuje se automatski nakon kada količina proizvoda postigne minimalni nivo. Stvarno vrijeme trajanja procesa raspršivanja ovisi o temperaturi: što je temperatura veća to je vrijeme atomizacije kraće.

## **TEHNIČKE SPECIFIKACIJE**

- Napajanje: izmjenična struja 100V - 240V
- Sposobnost za atomizaciju: cca 130 ml/sat (temperatura okruženja 20°C)
- Temperaturni okvir rada: -1 do + 60°C
- Temperaturni okvir čuvanja: -30°C do + 90°C
- Dimenzije: 130x63x90mm
- Težina: 0,300 kg

## **EKSPLOATACIJA:**

- Nakon raspakiranja uređaja po prvi put, treba pregledati da nije došlo do bilo kojih oštećenja tijekom transporta.
- Raspršivač staviti na ravnu površinu.
- Otvoriti bocu sa sredstvom za dezinfekciju i zavrnuti odgovarajući nastavak.
- Otvoriti kanal za prozračivanje, rotor postaviti na maksimum i uključiti grijanje maksimalno do kraja.
- Spojiti napajač na uređaj i uključiti u utičnicu. Nastavak s bocom staviti u odgovarajući položaj. Pritisnuti gumb za uključenje (on/off). Kada se upali plavo svjetlo raspršivač počinje raditi.
- Čišćenje završava automatski nakon postizanja minimalnog nivoa tekućine.

## **ČIŠĆENJE:**

Prije čišćenja isključiti napajanje i odspojiti utikač napajača. Ukoliko je uređaj upravo prestao raditi, prije čišćenja ostaviti ga na više od pola sata da se ohladi.

U slučaju dugotrajnog rabljenja, oprati prostor raspršivanja iznutra pomoću vode s dodatkom octa (80% vode, 20% octa). To je neophodno za osiguranje duljeg radnog vijeka uređaja bez kvarova.

## **Napomena:**

Ako uređaj se dulje vrijeme ne koristi - odspojiti napajač.

Ne stavljati na pod i spriječiti od pada. Prije uporabe provjeriti da li je uređaj kompletno montiran. Ne otvarati uređaj dok se koristi. Ne spajati niti odspajati napajač s mokrim rukama. Ne dirati napojni kabal prilikom odspajanja i spajanja napajača.

Nikad ne stavljati u blizini elektroničkih uređaja. Ne koristiti blizu lakozapaljivih materijala. Čuvati izvan dohvata djece.

Ni u kom slučaju raspršivač i nastavak ne stavljati u vodu. Ne dozvoliti da voda uđe u ventilacijske otvore prilikom čišćenja.

## RJEŠAVANJE PROBLEMA

PROBLEM	RAZLOG	RJEŠENJE
Kontrolno svjetlo za rad uređaja nije upaljeno i nema magle	Provjeriti da li je uređaj spojen na utičnicu i uključen	Uključiti napajač
Kontrolno svjetlo za rad uređaja nije upaljeno i nema magle	Gumb za uključenje/isključenje nije uključen	Uključiti raspršivač pomoću gumba za uključenje napajanja
Kontrolno svjetlo za rad uređaja nije upaljeno i nema magle	Spremnik je onečišćen iznutra	Ukloniti onečišćenja u skladu s uputama za čišćenje
Kontrolno svjetlo za rad uređaja je upaljeno ali nema magle	Nema sredstva za dezinfekciju. Uređaj se isključio.	Isključiti raspršivač i odspojiti napajač.
Raspršivač radi ali je količina raspršivanja vrlo mala	Na raspršivaču su se nakupila onečišćenja	Očistiti raspršivač pomoću kista.

Adresa i kontaktni podaci društva Magneti Marelli

Magneti Marelli Aftermarket Spółka z.o.o.

Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice

Tel.: + 48 (032) 6036107, Faks: + 48 (032) 603-61-08

e-mail: [checkstar@magnetimarelli.com](mailto:checkstar@magnetimarelli.com)

[www.magnetimarelli-checkstar.pl](http://www.magnetimarelli-checkstar.pl)